

Janome Décor Computer 4030

Perfekta stygn, enkelt och översiktligt.

Direktval av 30 sömmar inkl. 6 knapphål på stora, lättlästa knappar.

Kontrollpanelen på DC4030, med sitt intuitiva design och med två funktioner på varje knapp tillåter dig snabbt och enkelt att justera och välja sömmar. Du ser enkelt vilken söm som är vald genom navigationsljuset på knapparna. Enkelt att justera sömmar, stygnbredden kan steglöst justeras mellan 0-7 mm och stynglängden mellan 0-5 mm.

Knappar med indikationsljus

Knapparna lyser för att snabbt och enkelt visa vad du valt, en funktion du kommer att ha mycket glädje över.

Knapp för låsstygn

Denna knappen tillåter dig att avsluta sömmen med osynligt låsstygn. Vid användande tillsammans med en dekorativ söm, kommer maskinen att fullföra mönsterrapporten innan den avslutar med låsstygn.

Knapp för bakåtsömnad

Denna knappen tillåter dig att sy bakåt och fästa sömmen. Är du mitt i en dekorativ söm och trycker på denna knapp, kommer maskinen omedelbart att sy låsstygn.

Start/stopp knapp

Den lättåtkomliga start/stopp knappen tillåter dig att sy utan att använda fotpedalen (handikappvänlig). När du håller knappen inne, reducerar maskinen hastigheten. Perfekt vid start och avslutning av en söm och när du behöver lite extra kontroll.

Justerbart pressarfotstryck

Med justerbart pressarfotstryck är det lättare att uppnå ett bättre resultat på alla typer av tygkvaliteter och tjocklekar. Välj mellan 4 nivåer (0-3) för perfekt kombination till alla dina tyger.

Automatisk nåltrådare

Att trä maskinen är otroligt enkelt med den inbyggda nåltrådarknappen. Nu är det till och med ännu enklare med den nya enhands nåltrådarknappen, som stannar nere. Tryck tillbaka nåltrådarknappen och nålen är tråd automatiskt.

Stort utval av knapphål

På DC4030 får du inte mindre än 6 olika knapphål och som syr automatiskt korrekt storlek anpassat efter knappen. Välj mellan fyrkant-, rund-, nyckelhål-, stickat-, stretch- och hantverksknapphål. Placera knappen i knapphålsfoten och du får alltid perfekta knapphål i korrekt storlek.

Enkel rengöring

Rengöring av damm och trådrester är lätt genom att öppna sidokåpan.

Automatisk trådspänning

Perfekta stygn efter stygn oavsett tygtjocklek. Det automatiska trådspännings systemet justerar spänningen efter behov.

Mönster förlängning

Var kreativ och ge ett personligt visuellt uttryck på dina syprojekt. Kombinera olika mönster och du kan skapa originella design.

Lägg märke till följande egenskaper och fördelar:

- Direkt sömval
- LED skärm
- Automatisk nåltrådare
- Automatisk trådspänning
- Variabel hastighetskontroll
- Start/stop knapp
- Programmerbar tnalstopp uppe/nere
- Superior Feed System (SFS), 7-delad matare
- Mönster förlängning
- 30 sömmar inkl. 6 knapphål
- Liggande, helroterande spolsystem
- Max stygnbredd 7 mm
- Max stynglängd 5 mm
- Justerbart pressarfotstryck
- Automatisk spolapparat
- Nedsänkbar matare
- Snap-on pressarfothållare
- Extra högt pressarfotslyft
- Horisontell trådhållare
- Friarm
- Bärhandtag
- Elektronisk fotpedal
- Stort urval av extra tillbehör

Standard tillbehör som följer med maskinen:

A-Sick-sackfot
C-Overlockfot
E-Blixtläsfot
F-Applikationsfot
G-Blindfällfot
M-Kastfot
R-Knapphålsfot
Spolar 5 st
Nålask
Quiltlinjal
Trådlock stort
Trådlock litet
Skruvverktyg
Rengöringsborste
Sprättkniv
Nätkabel
Fotpedal med sladdvinda
Hård huv
Instruktionsbok på svenska
Mått: L:413/B:180/H:280mm Vikt: 7,7 kg